

Detecha Detastop® a Detakryl protiplísňový®

Odstranění a prevence vzniku plísně | pracovní fotopostup



1954 Český výrobek s tradicí



Detecha Detastop®

Vysoce účinný přípravek určený pro dlouhodobou ochranu proti růstu plísní. Působí hloubkově a dlouhodobě. Neobsahuje anorganicky vázaný chlór, který způsobuje nežádoucí zasolování a další zvyšování vlhkosti podkladu.

Spotřeba: 1 kg na 5–10 m²

Skutečná vydatnost je ovlivněna savostí podkladu a stupněm napadení.

Balení: 0,5 kg, 0,9 kg

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Detecha Detakryl protiplísňový®

Sněhobílý malířský nátěr do interiéru s obsahem biocidů. Velmi dobře zakrývá skvrny, je paropropustný, za sucha otěruvzdorný. Lze jej tónovat běžnými tónovacími malířskými barvami. Nátěrový film je ošetřen biocidními látkami.

Spotřeba: 1 kg na 5–8 m²

Skutečná vydatnost je ovlivněna savostí podkladu a stupněm napadení.

Balení: 1,2 kg, 2,5 kg, 5 kg



Plíseň nikdy neodstraňujte za sucha!



Plíseň způsobují alergická onemocnění, která mohou vyústit až do těžké formy astmatu. Nebezpečné jsou zejména pro děti.

Při mechanickém odstranění za sucha se do vzduchu šíří nebezpečné plísňové spóry, které vdechujete. Spory plísní jsou velice silným alergenem!

A) pomůcky
balení s rozprašovačem
B) pomůcky
balení v lahvi



1A

Detastop s mechanickým rozprašovačem
Aplikační pomůcky: houbička (kartáč, špachtle).
Ochranné pomůcky: respirátor, gumové rukavice.



1B

Detastop v lahvi
Aplikační pomůcky: štětec, miska na Detastop, houbička (kartáč, špachtle).
Ochranné pomůcky: respirátor, gumové rukavice.

**Chraňte si
své zdraví**
Používejte
ochranné pomůcky!



Místo napadené plísní a jeho okolí postříkejte mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 10–20 cm.



...nebo k aplikaci použijte štětec, případně kuchyňskou houbičku.



Přípravek Detastop nechte působit 20 minut.



Místo opět postříkejte přípravkem Detastop. Z parapetu odstraňte zbytky plísně i přebytečný přípravek.



...nebo k aplikaci opět použijte štětec, případně kuchyňskou houbičku. Z parapetu odstraňte zbytky plísně i přebytečný přípravek.

Detecha Detastop® a Detakryl protiplísňový® | Odstranění a prevence vzniku plísně | pracovní fotopostup



Ještě za vlhka plíseň mechanicky odstraňte houbičkou (kartáčem, špachtlí).



Očištěný povrch znovu postříkejte přípravkem Detastop a nechte samovolně vsáknout.



...na očištěný povrch znovu naneste přípravek Detastop a nechte samovolně vsáknout.



Z ošetřené plochy i parapetu odstraňte zbytky plísně i přebytečný přípravek.



Nechte zaschnout.

Prevence proti opětovnému vzniku plísně

Zvýšení preventivního účinku zajistíte malířským přípravkem Detakryl protiplísňový.

Pomůcky



9

Detakryl protiplísňový

Aplikační pomůcky: nádoba, štětec (váleček).
Ochranné pomůcky: gumové rukavice.



10

Nejprve důkladně promíchejte celé balení.
Potom část odlijte do připravené nádoby
a naředte vodou v poměru 1 díl vody a 4 díly nátěru.



11

Štětcem (válečkem) aplikujte první penetrační nátěr.



12

Následující nátěry provádějte vždy až po zaschnutí
předchozí vrstvy. Aplikujte ve dvou vrstvách.
Ředte vodou max. do 5 %.



13

Hotovo! Vymalováno.